



CENTRE DE FORMATION
SANIVAC

DEPUIS 1961

VIDANGE DE TRAPPES À GRAISSE

MANUEL DE L'EMPLOYÉ

V1-2023




Table des matières

DÉFINITION.....	2
OBJECTIF	2
PRÉPARATION.....	5
Vérification de l'horaire pour le lendemain.....	5
Début de la journée de travail	5
Lecture des documents de travail	6
Vérification des équipements.....	7
ARRIVÉE SUR LES LIEUX	8
PRÉPARATION.....	9
VIDANGE DE LA TRAPPE	11
Nettoyage du séparateur	12
Pourcentages	12
Autres exemples de trappes à graisse	14
Modèle hors-sol.....	14
Nettoyage de conduites d'entrée et de sortie	15
FIN DES TRAVAUX.....	16
Service au client.....	16
Retour chez Sanivac.....	17
Résumé des opérations de transbordement.....	17
Stationner votre camion	19
ENTRETIEN DU CAMION	20
Lavage intérieur et extérieur du camion	20

DÉFINITION

La trappe à graisse est un élément de plomberie présent dans les établissements où l'on retrouve une cuisine commerciale, un restaurant, une usine alimentaire ou une cafétéria. C'est un réservoir qui sert à retenir les particules de graisse, de nourriture et autres résidus provenant des éviers, lave-vaisselles et drains de plancher afin qu'ils ne se retrouvent pas dans le réseau d'égout municipal. Un entretien régulier est primordial pour son bon fonctionnement. Sanivac s'occupe de la vidange et ne se contente pas que de récolter les graisses. Nous vidangeons complètement le réservoir, grattons les parois et effectuons des tests d'écoulement avant notre départ. Nous offrons également le nettoyage complet de vos conduites et l'inspection par caméra.

Les graisses récupérées lors des vidanges de trappes sont acheminées pour valorisation vers des usines de traitement anaérobie servant à produire de l'électricité



OBJECTIF

- Procéder à la vidange complète de trappes a graisse de différents modèles
- Nettoyage et déblocage des conduites en amont et en aval des trappes



Exemple d'une trappe à graisse due pour une vidange



Exemple d'une trappe à graisse après la vidange

	Équipement et matériel utilisés : • Camion vacuum avec pompe a pression • Eau chaude pour nettoyage des conduites <i>Exemple d'un camion utilisé pour la vidange de trappes</i>
---	---

	Trappe à graisse plastique hors sol
	Trappe à graisse encastrée
	Trappe à graisse de plafond



Lecture des documents de travail

Tous les travaux à faire sont accompagnés de documents :

- Bon de travail

Le bon de travail

Les directives de travail sont écrites sur le bon de travail.

Vous devez vérifier les particularités du travail (espace clos, longueur du boyau, détecteur ou autre) et le matériel nécessaire (EPI, équipement spécial).



100 Rue Huot
N-D-de-l'Île Perrot Québec
J7V 7Z8
T (514) 453-2279
F (514) 453-7388

Bon de travail #: 397479
Route #: 4104
Appel reçu par: sseinet
Date: 03/28/2019

Client: 26705.3.1 Laura Secord 4542410 Canada inc
Adresse: 2560 Matheson blvd E #223, Mississauga, ON
Téléphone: (514) 694-6831
No de commande
Camion #: 104

Lieux des travaux: Laura Secord Pointe-Claire
Adresse: 6815 route Transcanadienne, Pointe-Claire, QC
Contact: Jackie
Téléphone: (514) 694-6831 Cellulaire: ?

Réservoir: 6X21714
Localisation: Sous le lavabo
Boyau: Balayeuse
Matériel: Allen key 7132 petit ABS

Description des travaux:

Intercepteur de graisse

Activités

1.00 Vidange trappe à graisse

Notes:

Entre 8h et 9h30
Balayeuse; 03/27/2019 - confirmer avec Nancy

Matériel

	Début	Fin	Total
Travaux	9:00	9:15	15 min
Conditions visuelles	Bon	Mauvais	N/A
Réservoir	30/50/20		
Trappes			
Drainage			

Notes:



Vérification des équipements

Avant de quitter, il faut faire une inspection du camion et des équipements,

- Ronde de sécurité
- Réservoir d'eaux usées vide
- Réservoir d'eaux propres plein
- Bon fonctionnement de l'équipement du camion

Si une défectuosité est constatée, suivre la procédure des rondes de sécurité.

PORT DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EST OBLIGATOIRE!

1. **Les EPI** (équipement de protection individuel) doivent être portés en tout temps.



- Dossard réfléchissant
- Casque
- Lunettes de protection
- Bottes de sécurité
- Gants de travail

2. Toujours porter les **gants en caoutchouc**.

3. **Les cheveux longs** doivent être attachés.

4. Suivre les procédures de sécurité de l'entreprise.

Vous pouvez appeler votre superviseur si vous avez des questions sur la santé et la sécurité.



Tout est fait ? Vous pouvez maintenant conduire vers le site du premier client et arriver à l'heure demandée.



ARRIVÉE SUR LES LIEUX

1. Valider les travaux à exécuter avec ceux décrits sur le bon de travail.
2. Valider les notes particulières : photos; schémas ou configuration du site.
3. Examiner, stationner le camion et sécuriser l'aire de travail (cônes, signalisation).
4. Rencontrer la personne responsable du client.
5. Descendre du camion en respectant la règle des 3 points d'appui

PRÉPARATION

	1. Dérouler le tuyau du vacuum et l'emmener jusqu'à la trappe à graisse.
	*Prendre soin de ne pas accrocher les murs ou le mobilier à l'intérieur du bâtiment en déroulant le tuyau du vacuum. *
	2. Brancher le tuyau d'eau sur le robinet d'eau chaude du client en prenant bien soin de faire un tour en arrière des robinets pour éviter tout dommage au bec verseur. *Attention, beaucoup de robinets sont endommagés à force d'utilisations importantes*



Si nécessaire, vissez un adaptateur sur le bec du robinet. Commencer par faire un demi-tour avant de commencer à visser pour ne pas endommager le pas de vis.

Par précaution, placer un chiffon sur le branchement pour éviter les éclaboussures.

VIDANGE DE LA TRAPPE



1. Ouvrir légèrement le couvercle de la trappe et plonger l'extrémité du tuyau pour aspirer les odeurs tout en pulvérisant du sent-bon.

Le but est de minimiser la diffusion d'odeur dans le local où se situe la trappe à graisse.



2. Retirer complètement le couvercle en pulvérisant de temps en temps du sent-bon et aspirer la graisse à la surface jusqu'à ce qu'apparaisse de l'eau.
3. Utiliser un grattoir pour nettoyer les parois.

4. Prendre en note le % de graisse retirée
5. Pomper la partie liquide, jusqu'à l'apparition du résidu alimentaire.
6. Vider la trappe de tout son contenu, en continuant de pulvériser du sent-bon.
7. Reprendre une mesure de % de résidus alimentaires. Par addition, nous obtenons le % d'eau présente dans la trappe.

Nettoyage du séparateur

Les trappes à graisse sont munies de séparateurs qui ont pour fonction d'empêcher les matières grasses d'aller vers les égouts de la ville, ce qui aurait pour conséquence de boucher les canalisations

8. Démonter le séparateur pour faire le nettoyage.



Pourcentages



9. Terminer le pompage de la trappe et vérifier que les indications de pourcentage ont été prises et notées sur le bon de travail
10. Indiquer également les pourcentages sur le Cognito.



11. Replacer le couvercle de la trappe et bien le fermer pour éviter les fuites d'odeur.

2:28   

Trappe à graisses

Opérateur

Numéro de client

Confirmation courriel

Trappe

✖ Trappe 1

Photo de l'emplacement et des environs *
 or drag files
 here.
 Prendre une photo des environs pour bien situer la trappe dans le bâtiment.
 Nous voulons comprendre où est situé la trappe.

Photo avant *
 or drag files
 here.

Photo après *
 or drag files
 here.

AA  cognitoforms.com 

Exemple de Cognito.

Pourcentage idéal :

Graisse	35%
Eau	30%
Résidus alimentaires	35%

Autres exemples de trappes à graisse

Modèle hors-sol




Exemple de trappe nettoyée.



Nettoyage de conduites d'entrée et de sortie

Lors du nettoyage de la trappe, il est possible de remarquer que les conduites d'entrée ou de sortie aient été bloquées par la graisse. Il est important de les nettoyer afin d'assurer le bon fonctionnement de la trappe à graisse.





FIN DES TRAVAUX


Service au client

1. Pomper et débrancher le boyau.
2. Rincer les déversements s'il y a lieu.
3. Ramasser les déchets
4. Remplir le Cognito des trappes à graisse
5. Ranger les équipements.
6. Remplir le bon de travail.

Appeler le répartiteur avant de quitter les lieux du dernier client de la journée



		100 Rue Huot N-D-de-l'Île Perrot Québec J7V 7Z8 T (514) 453-2279 F (514) 453-7388		Bon de travail #: 390445 Route #: Unassigned Appel reçu par: Vénèzia Date: 12/06/2018																									
Client: 25866.1.5 SANIVAC Adresse: 100 rue Huot, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC Téléphone: (999) 999-9999 No de commande Camion #:		Lieux des travaux: Bureau principal Adresse: 100 rue Huot, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC Contact: Bob Boncas2 Téléphone: (999) 999-9999 Cellulaire: (999) 999-9999																											
		Réservoir: 111.00 GL, 78 x 22 x 18 Localisation: Accès par quai de chargement 1234 Boyau: 120 pi Matériel: Ratchet 3/4																											
Description des travaux: Intercepteur de graisse Activités 1.00 Vidange de trappe à graisse		Notes:																											
Matériel		<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Début</th><th>Fin</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>Travaux</td><td>8:20</td><td>8:40</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Conditions visuelles</td><td>Bon</td><td>Mauvais</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Réservoir</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Trappes</td><td>(35/30/35)</td><td>(Gras/boues/eau)</td><td></td></tr><tr><td>Drainage</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Début	Fin	Total	Travaux	8:20	8:40	20 min	Conditions visuelles	Bon	Mauvais	N/A	Réservoir				Trappes	(35/30/35)	(Gras/boues/eau)		Drainage			
	Début	Fin	Total																										
Travaux	8:20	8:40	20 min																										
Conditions visuelles	Bon	Mauvais	N/A																										
Réservoir																													
Trappes	(35/30/35)	(Gras/boues/eau)																											
Drainage																													
Notes:																													
COD: \$0.00 plus taxes: \$0.00 Total \$0.00		# Carte:		Exp:																									
Modalité de paiement: Comptant ☐ Chèque ☐ Carte de crédit ☐ Chargé au compte ☐																													
Signature du client _____		Opérateur _____																											
Nom du client (lettres moulées) _____		Opérateur _____																											
Date _____		Aide Opérateur _____																											




Retour chez Sanivac

1. Faire le plein de carburant
2. Disposition au centre (voir procédure de disposition des liquides)

Résumé des opérations de transbordement


1. Au retour chez Sanivac, se rendre au centre de transbordement pour vider le contenu du compartiment de graisse dans le réservoir #24.	
2. Prendre les mesures de hauteur des boues dans l'unité de stockage identifiée avant et après le transbordement.	
	
	3. Faire la purge des trois valves pour éviter tous déversements inattendus.

	4. Remplir le formulaire de disposition électronique.
	<i>Unité de transbordement des trappes à graisse no.24</i>



Stationner votre camion

1. Aller stationner votre camion à la bonne porte de garage (vérifier sur votre application de votre cellulaire, mis à jour régulièrement)
2. Après avoir stationné votre camion à la place, passer voir votre répartiteur et lui transmettre votre feuille de route et vos bons de travail.
3. Assurez-vous que toutes les notes qui doivent être modifiées soit inscrire sur votre feuille de route et aviser votre répartiteur pour que les modifications soient faites par la suite.
4. Vous pouvez maintenant poinçonner et votre journée est terminée.





ENTRETIEN DU CAMION

Lavage intérieur et extérieur du camion

- Sanivac met à votre disposition une station de lavage pour vous permettre d'entretenir et de garder propre votre camion et vos outils de travail.
- Nous vous demandons donc de garder votre intérieur de camion toujours propre et bien laver en **TOUT TEMPS**.
- L'image de Sanivac est très importante et nous vous demandons de laver et rincer votre extérieur de camion quand il est sale.