



CENTRE DE FORMATION
SANIVAC

DEPUIS 1961

DISPOSITION DES SOLIDES

MANUEL DE L'EMPLOYÉ

V1-2023



Table des matières

MATIÈRE ACCEPTÉE.....	2
OBJECTIF	2
PROCÉDURE	3
Informations utiles.....	4
Nettoyage du camion	8
Rappels importants.....	10
FIN DU TRANSBORDEMENT.....	11
Stationner votre camion	13

Sanivac est muni de son propre centre de transbordement pour les matières solides récupérées situé à Notre-Dame-de-L'Île-Perrot

MATIÈRE ACCEPTÉE

- Solides provenant d'égouts
- Sol non contaminé < A


OBJECTIF

- Procéder au transbordement de matières solides dans la fosse extérieure (slab).

PORT DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EST OBLIGATOIRE!

1. **Les EPI** (équipement de protection individuel) doivent être portés en tout temps.
 - a. Dossard réfléchissant
 - b. Casque
 - c. Lunettes de protection
 - d. Bottes de sécurité
 - e. Gants de travail
2. Toujours porter les **gants en caoutchouc**.
3. **Les cheveux longs** doivent être attachés.
4. Suivre les procédures de sécurité de l'entreprise.

Vous pouvez appeler votre superviseur si vous avez des questions sur la santé et la sécurité.



PROCÉDURE

	1. À l'arrivée dans la cour de Sanivac, l'opérateur du camion doit appeler le répartiteur responsable de la <i>slab</i> pour confirmer l'endroit où il doit effectuer la vidange de sa citerne au Numéro : 438-885-2217
	2. Rendez-vous ici! Le site de "Slab".



Informations utiles

Le site de la slab est composé de 6 espaces pour vider les camions

1 et 2 Boues d'hydro-excavation < A

3 et 4 Pipeline / station 148

5 et 6 Boues sanitaires / pluviales / égouts



Armoire des lances de lavage à usage hivernal



	Lance de lavage pour les saisons régulières
	3. Stationnement du camion pour vidanger. L'opérateur doit placer son camion dans la première moitié de la fosse de façon à avoir la place nécessaire pour vidanger sa citerne.
	4. Raccorder une extension de boyau de 6 pouces. Une extension permet d'éviter que le rouleau de boyaux arrière ne soit arrosé de matière à l'ouverture de la valve




5. Ouvrir la valve de sortie et vidanger la matière liquide vers le fond.

Si le liquide ne s'évacue pas, démarrer le vacuum et ouvrir et fermer la valve quelques fois. Puis, la laisser ouverte et arrêter le vacuum.




Quand la vidange du liquide est terminée.

6. Fermer la valve.
7. Enlever le boyau de 6 pouces.
8. Partir le vacuum.
9. Dévisser des papillons de fermeture du panneau arrière de la citerne
10. Arrêter le vacuum.

	11. Ouvrir le panneau arrière et installer la barre de sécurité
	12. Prendre une photo du solide avec votre cellulaire. 13. Prendre la mesure de la hauteur du solide.
	14. Lever la citerne graduellement pour éviter toute projection de matière sur et autour du camion. Utiliser le vibreur au besoin pour aider les solides à descendre.

Nettoyage du camion

	L'opérateur chargé du lavage ne doit en aucun cas se placer entre la citerne et le panneau arrière, il doit absolument être sur le côté et toujours assisté d'un collaborateur par mesure sécuritaire.
	Important de bien laver la porte et son contour, sans oublier de laver le conduit de pompage et l'intérieur des valves.
	Une inspection rigoureuse de conformité sera effectuée par l'opérateur.

	Abaissier la citerne, fermer la porte et sortir lentement de la fosse pour terminer la fermeture du panneau arrière du camion. *Important! Ne jamais rouler avec la citerne en position levée*.
	*Ne pas rester dans la fosse (slab) pour finaliser la fermeture et le verrouillage du panneau arrière, il est probable qu'un autre camion attende également pour vidanger*
	Mettre la pompe vacuum en fonction pour bien serrer les papillons.



Rappels importants

***La fosse extérieure (slab) est constituée uniquement de boues diverses qui seront mélangées à de la sciure de bois. Tous les autres déchets seront placés soit dans le bac de recyclage, de métal ou dans un conteneur à déchets. ***



Toute chose à sa place : Le métal ici



Toute chose à sa place : Le reste ici



FIN DU TRANSBORDEMENT

1. Compléter le Cognito : disposition dans la slab avec toutes les informations demandées.

Charte des quantités :

CAMION # 1					
DIAMÈTRE	78 po		DIAMÈTRE	78 po	
LONGUEUR	176.5 po		LONGUEUR	176.5 po	
pouce	gal	litre	pouce	gal	litre
1	7.46	33.93	40	1,569.91	7,136.64
2	21.03	95.60	41	1,619.50	7,362.09
3	38.48	174.94	42	1,669.03	7,587.25
4	59.01	268.27	43	1,718.46	7,811.96
5	82.15	373.42	44	1,767.76	8,036.07
6	107.55	488.90	45	1,816.90	8,259.43
7	134.98	613.59	46	1,865.83	8,481.90
8	164.23	746.58	47	1,914.54	8,703.31
9	195.16	887.17	48	1,962.98	8,923.50
10	227.62	1,034.73	49	2,011.11	9,142.32
11	261.49	1,188.73	50	2,058.91	9,359.61
12	296.68	1,348.70	51	2,106.34	9,575.20
13	333.10	1,514.22	52	2,153.35	9,788.91
14	370.65	1,684.92	53	2,199.91	10,000.58
15	409.26	1,860.46	54	2,245.99	10,210.03
16	448.87	2,040.51	55	2,291.53	10,417.06
17	489.41	2,224.79	56	2,336.50	10,621.49
18	530.81	2,413.02	57	2,380.91	10,823.82
19	573.03	2,604.95	58	2,424.76	11,024.05
20	616.02	2,800.34	59	2,468.05	11,222.18
21	659.71	2,998.96	60	2,510.78	11,418.21
22	704.06	3,200.59	61	2,552.95	11,612.14
23	749.03	3,405.02	62	2,594.56	11,803.97
24	794.57	3,612.05	63	2,635.61	11,993.70
25	840.65	3,821.49	64	2,676.10	12,181.33
26	887.21	4,033.16	65	2,716.13	12,366.86
27	934.22	4,246.88	66	2,755.70	12,550.29
28	981.65	4,462.47	67	2,794.81	12,731.52
29	1,029.44	4,679.75	68	2,833.46	12,910.55
30	1,077.58	4,898.58	69	2,871.65	13,087.38
31	1,126.02	5,118.77	70	2,909.38	13,261.91
32	1,174.72	5,340.18	71	2,946.65	13,434.14
33	1,223.66	5,562.64	72	2,983.46	13,604.07
34	1,272.80	5,786.01	73	3,019.81	13,771.70
35	1,322.10	6,010.12	74	3,055.70	13,937.03

Utiliser le tableau pour convertir la hauteur des solides en gallons ou en litres.



Date de la disposition

2022-01-29



Heure de la disposition

3:02 PM



Nom du chauffeur

denis couture

de camion *

1

Type de boue

Égouts / boues



Photo du solide avec la règle

Upload

or drag files here.

Pour importer la photo
des solides, appuyer
sur "upload"

Coupé guenille

☐ Oui ☒ Non

Rinçage de l'intérieur du réservoir *

☐ Oui ☒ Non

Vidange des trois valves de la porte arrière avant le dompage *

☐ Oui ☒ Non

billet de travail *

12345

Quantité de solide ou boue en GALLONS *

GALLONS

Quantité des
solides et liquides

Avez-vous une autre job à domper ?

Non

Dompages

✖ Job 1

billet de travail *

Volume d'eau en GALLONS *

GALLONS

Quantité de solide ou boue en GALLONS *

*

GALLONS

S'il y a eu deux travaux dans le même
voyage, vous devez séparer les quantités.



Stationner votre camion

1. Aller stationner votre camion à la bonne porte de garage (vérifier sur votre application de votre cellulaire, mis à jour régulièrement)

